

Straalkastinstructie

2017



Voor het gebruik

Het gebruik van de straalkast is op eigen risico. Controleer voor gebruik of de handschoenen intact zijn zodat je niet jezelf zandstraalt. Schep het corrunt onder het gaas naar het midden van de bak zodat het goed meegezogen wordt. Zorg voordat je de kast aanzet dat het luik goed afgesloten is, let er bij het sluiten van de kast altijd op dat de handschoenen niet vast komen te zitten. Om dit te voorkomen trek je de handschoenen iets terug dan klemmen ze in zichzelf.



Tijdens het gebruik

Om de straalkast te starten druk je op de rode knop aan de linker bovenkant.



Tijdens het stralen mag je alleen met de tang aanwezig in de straalkast werken. Ander gereedschap is niet toegestaan in de straalkast.



Zorg ervoor dat je niet direct op de handschoenen straalt, hiervan gaan ze kapot. Als de kast aanstaat druk je op het pedaal bij je rechtervoet om de straler te activeren.



Wanneer er weinig corrunt uit e de leiding komt, en je hebt het naar het midden geschept voor je bezig ging, kan het zijn dat de leiding enigszins verstopt zit.

Om dit op te lossen druk je met de je vinger de spuitmond goed dicht, anders kan dit schade aan de handschoenen opleveren. Als je zeker bent dat het goed dicht zit druk je op het pedaal hierdoor blaast de lucht door de corruntleiding om deze te ontstoppen.



Na gebruik

Zodra je klaar bent met stralen is het tijd om het filter te legen. Om dit te doen sluit je de luchtslang aan op de nippel bij het expansievat links bovenop de straalkast.



Laat het vat zich even vullen, controleer of het filter dicht zit aan de onderkant en druk vervolgens kortstondig op de zwarte knop bij het filter. Vang het corrunt dat uit het filter komt op met de emmer. Herhaal dit proces 2-3 keer.



**STRAAL
PLEZIER!
!!**